



Ratgeber

## Baugrund - Tipps

### Den störenden Faktoren auf den Grund gehen

- Lassen Sie den Baugrund untersuchen, bevor die Planung beginnt.
- Fragen Sie vor der Untersuchung nach den Kosten.
- Verlangen Sie ein Aufnahmeprotokoll mit Skizzen vom Verlauf der Störzonen.
- Welche Faktoren (z.B. Luftqualität, Gewerbe, Lärm, etc.) können den Standort zusätzlich beeinträchtigen?
- Kennen Sie den Radongehalt in Ihrer Wohnung? Der Grenzwert soll nun laut WHO (2009) von 1000 Bq (Becquerel) auf 300 Bq gesenkt werden. [Radonkarte Schweiz](#)

---

Copyright © 2009 - 2025 www.gesundes-haus.ch – Stand: 02.04.2025

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

### Sponsoren/Partner:



